

Партномер Xerox	Партномер оригинального картриджа	Вендор	Тип картриджа	Оборудование	Цвет	Ресурс картриджа
006R03277	CC364X	HP®	Новый	HP® LaserJet P4015 · P4015N · P4015DN · P4015X · P4515N · P4515TN · P4515X · P4515XM	Черный	24000
006R03290	CC530A	HP®	Новый	HP® Color LaserJet CP2020 Series · CP2025N · CP2025DN; CM2320 MFP · CM2320XFI MFP · CM2320N MFP · CM2320NF MFP	Черный	3500
006R03291	CC531A	HP®	Новый	HP® Color LaserJet CP2020 Series · CP2025N · CP2025DN; CM2320 MFP · CM2320XFI MFP · CM2320N MFP · CM2320NF MFP	Голубой	2800
006R03292	CC532A	HP®	Новый	HP® Color LaserJet CP2020 Series · CP2025N · CP2025DN; CM2320 MFP · CM2320XFI MFP · CM2320N MFP · CM2320NF MFP	Желтый	2800
006R03293	CC533A	HP®	Новый	HP® Color LaserJet CP2020 Series · CP2025N · CP2025DN; CM2320 MFP · CM2320XFI MFP · CM2320N MFP · CM2320NF MFP	Пурпурный	2800
006R03294	CE410A	HP®	Новый	HP® Color LaserJet M351A · M451DN · M451DW · M451NW; M375NW MFP · M475DN MFP · M475DW MFP	Черный	2200
006R03295	CE410X	HP®	Новый	HP® Color LaserJet M351A · M451DN · M451DW · M451NW; M375NW MFP · M475DN MFP · M475DW MFP	Черный	4000
006R03296	CE411A	HP®	Новый	HP® Color LaserJet M351A · M451DN · M451DW · M451NW; M375NW MFP · M475DN MFP · M475DW MFP	Голубой	2600
006R03297	CE412A	HP®	Новый	HP® Color LaserJet M351A · M451DN · M451DW · M451NW; M375NW MFP · M475DN MFP · M475DW MFP	Желтый	2600
006R03298	CE413A	HP®	Новый	HP® Color LaserJet M351A · M451DN · M451DW · M451NW; M375NW MFP · M475DN MFP · M475DW MFP	Пурпурный	2600
003R94299	92274A	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet 4L · 4ML · 4P · 4MP · 5se	Черный	3350
003R93518	92298A	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet 4 · 4M · 4 Plus · 4M Plus · 5 · 5M · 5N	Черный	6800
003R97029	92298X-XXL	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet 4 · 4M · 4 Plus · 4M Plus · 5 · 5M · 5N	Черный	11000
003R94398	C3903A	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet 5MP · 5P · 6MP · 6P · 6PSE · 6PXi	Черный	4000
003R99629	C3906A	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet 5L · 5LFS · 6L · 6SE · 6LXI · 6XI · 6LSE · 3100SE · 3100XI · 3150SE · 3150X	Черный	2500
003R94397	C3909A	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet 5si · 5si MX · 5si NX · 5si Mopier · 8000 · 8000N · 8000DN; Mopier 240; IBM Network 24 · 24PS · 4324; Lexmark Optra N; QMS 2425 · 2425EX · 2425FX · PS2425	Черный	15000
003R99630	C4092A	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet 1100 · 1100SE · 1100ASE · 1100Xi · 1100AXi · 1100A · 3200 · 3200MFP · 3200se · 3200M	Черный	2500
003R97329	C4096A	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet 2100 · 2100se · 2100xi · 2100M · 2100TN · 2200D · 2200DN · 2200DT · 2200DTN	Черный	5000
006R03021	C4127A	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet 4000N · 4000T · 4000TN · 4000se · 4050 · 4050N · 4050T · 4050TN · 4050se	Черный	6000
003R95921	C4127X	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet 4000N · 4000T · 4000TN · 4000se · 4050 · 4050N · 4050T · 4050TN · 4050se	Черный	10000
006R03137	C4127X-XXL	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet 4000N · 4000T · 4000TN · 4000se · 4050 · 4050N · 4050T · 4050TN · 4050se	Черный	20000
003R97026	C4129X	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet 5000 · 5000N · 5000GN · 5100 · 5100DTN · 5100TN	Черный	10000
003R97027	C4182X	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet 8100 · 8100N · 8100DN · 8150 · 8150N · 8150DN · 8150HN · 8150MFP	Черный	20000
006R03018	C7115A	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet 1000 · 1200 · 1200N · 1200se · 1220 · 1220se	Черный	2500
003R99600	C7115X	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet 1000 · 1200 · 1200N · 1200se · 1220 · 1220se	Черный	3500
006R03135	C8061A	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet 4100 · 4100DN · 4100N · 4100TN · 4100DTN · 4100 MFP	Черный	6000
003R99601	C8061X	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet 4100 · 4100DN · 4100N · 4100TN · 4100DTN · 4100 MFP	Черный	10000

003R99622	C8543X	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet 9000 · 9000DN · 9000HNS · 9000MFP · 9000N · 9040 · 9040N · 9040DN · 9040MFP · 9050 · 9050N · 9050DN · 9050MFP	Черный	30000
003R99777	CB435A	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet P1002 · P1003 · P1004 · P1005 · P1006 · P1009	Черный	1500
003R99778	CB436A	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet P1505 · P1505N; M1120 N MFP · M1120 MFP · M1522N · M1522N MFP · M1522NF · M1522NF MFP	Черный	2000
003R99790	CC364A	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet P4014 · P4014N · P4014DN · P4015 · P4015N · P4015DN · P4015X · P4515N · P4515TN · P4515X · P4515XM	Черный	10000
106R01621	CE255A	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet P3010 Series · P3015 · P3015D · P3015DN · P3015X · P3016; MFP M521DN · MFP M521DW · M525 C · M525DN · M525F	Черный	6000
106R01622	CE255X	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet P3010 Series · P3015 · P3015D · P3015DN · P3015X · P3016; MFP M521DN · MFP M521DW · M525 C · M525DN · M525F	Черный	12500
006R03478	CE255X-XXL	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet P3010 Series · P3015 · P3015D · P3015DN · P3015X · P3016; MFP M521DN · MFP M521DW · M525 C · M525DN · M525F	Черный	19000
106R02157	CE278A	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet P1566 · P1606DN · M1536DNF MFP	Черный	2100
106R02156	CE285A	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet P1102 · P1102W; M1212NF MFP · M1217NFW MFP · M1132 MFP · M1134 MFP · M1136 MFP · M1137 MFP · M1138 MFP · M1139 MFP · M1213NF MFP · M1214NFH MFP · M1216NFH MFP · M1218NFS MFP · M1219NFS MFP	Черный	1600
106R02631	CE390A	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet M4555 MFP · M4555F MFP · M4555FSKM MFP · M4555H MFP · 600 M601DN · 600 M601N · 600 M602DN · 600 M602N · 600 M602X · 600 M603DN · 600 M603N · 600 M603XH	Черный	10000
106R02632	CE390X	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet M4555 MFP · M4555F MFP · M4555FSKM MFP · M4555H MFP · 600 M602DN · 600 M602N · 600 M602X · 600 M603DN · 600 M603N · 600 M603XH	Черный	24000
003R99807	CE505A	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet P2035 · P2035N · P2055D · P2055DN	Черный	2300
003R99808	CE505X	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet P2055D · P2055DN	Черный	6500
006R03218	CF214A	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet M712DN MFP · M712N MFP · M712XH MFP · M725DN MFP · M725F MFP · M725Z MFP · M725Z+ MFP	Черный	10000
006R03219	CF214X	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet M712DN MFP · M712N MFP · M712XH MFP · M725DN MFP · M725F MFP · M725Z MFP · M725Z+ MFP	Черный	17500
006R03026	CF280A	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet M401A · M401D · M401DN · M401DW · M425DN · M425DW	Черный	2700
006R03027	CF280X	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet M401A · M401D · M401DN · M401DW · M425DN · M425DW	Черный	6900
006R03336	CF281A	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet Enterprise M604DN · M604N · M605N · M605DN · M605X · M606DN · M606X · M630 · M630DN · M630H · M630F · M630Z	Черный	10500
006R03337	CF281X	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet Enterprise M605N · M605DN · M605X · M606DN · M606X · M630 · M630DN · M630H · M630F · M630Z	Черный	25000
006R03250	CF283A	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet M125NW MFP · M127FN MFP · M127FW MFP	Черный	1500
006R03322	CF283X	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet Pro M201DW · M201N; MFP M225DN · MFP M225DW	Черный	2200
006R03249	CF325X	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet M806DN · M806X+ · M806X+ NFC/WL · M830Z · M830Z NFC/WL	Черный	34500
003R99616	Q1338A	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet 4200 · 4200DTN · 4200DTNS · 4200DTNSL · 4200N · 4200TN	Черный	12000
003R99615	Q1339A	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet 4300 · 4300DTN · 4300DTNS · 4300DTNSL · 4300N · 4300TN	Черный	18000
003R99617	Q2610A	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet 2300 · 2300D · 2300DN · 2300DTN · 2300L · 2300N	Черный	6000
003R99628	Q2612A	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet 1010 · 1012 · 1015 · 1018 · 1020 · 1022 · 1022N · 1022NW · 3015 · 3020 · 3030 · 3050 · 3052 · 3055 · M1319F MFP · M1005 MFP	Черный	2000
006R03019	Q2613A	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet 1300 · 1300N	Черный	2500
003R99607	Q2613X	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet 1300 · 1300N	Черный	4000
006R03062	Q2624A	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet 1150	Черный	2500
003R99608	Q2624X	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet 1150	Черный	4000
106R02338	Q5942A	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet 4250 · 4250DTN · 4250DTNSL · 4250N · 4250TN · 4350 · 4350DTN · 4350DTNSL · 4350N · 4350TN	Черный	10000
003R99623	Q5942X	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet 4250 · 4250DTN · 4250DTNSL · 4250N · 4250TN · 4350 · 4350DTN · 4350DTNSL · 4350N · 4350TN	Черный	20000
006R03116	Q5945A	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet 4345 · 4345MFP · 4345X · 4345XM · 4345XS	Черный	18000

003R99633	Q5949A	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet 1160 · 1320 · 1320N · 1320NW · 1320TN; 3390 MFP · 3392 MFP	Черный	2500
003R99731	Q5949X	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet 1320 · 1320N · 1320NW · 1320TN; 3390 MFP · 3392 MFP	Черный	6000
006R03020	Q6511A	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet 2410 · 2420 · 2420D · 2420DN · 2420N · 2430 · 2430DTN · 2430T · 2430N	Черный	6000
003R99632	Q6511X	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet 2410 · 2420 · 2420D · 2420DN · 2420N · 2430 · 2430DTN · 2430T · 2430N	Черный	12000
003R99765	Q7516A	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet 5200 · 5200DTN · 5200TN	Черный	12000
006R03114	Q7551A	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet P3005 · P3005DN · P3005N · P3005D · P3005X · M3027MFP · M3027X MFP · M3035 MFP · M3035XS MFP	Черный	6500
003R99764	Q7551X	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet P3005 · P3005DN · P3005N · P3005D · P3005X · M3027MFP · M3027X MFP · M3035 MFP · M3035XS MFP	Черный	13000
106R02339	Q7553A	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet P2014 · P2015 · P2015DN · P2015X · P2015D · P2015N; M2727NF MFP · M2727NFS MFP	Черный	3000
003R99763	Q7553X	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet P2014 · P2015 · P2015DN · P2015X · P2015D · P2015N; M2727NF MFP · M2727NFS MFP	Черный	7000
006R03115	Q7570A	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet M5025 MFP · M5035X · M5035XS · M5035X MFP · M5035XS MFP	Черный	15000
006R03463	CF226A	HP®	Восстановленный	HP® LaserJet Pro M402 D · M402 DN · M402 DW · M402 N; MFP M 426 DN · 426 DW · 426 FW · 426 FDN · 426 FDW · 426 N	Черный	3100
006R03152	C8550A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet 9500N · 9500HDN · 9500GP · 9500MFP	Черный	25000
006R03153	C8551A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet 9500N · 9500HDN · 9500GP · 9500MFP	Голубой	25000
006R03155	C8552A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet 9500N · 9500HDN · 9500GP · 9500MFP	Желтый	25000
006R03154	C8553A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet 9500N · 9500HDN · 9500GP · 9500MFP	Пурпурный	25000
003R99720	C9700A/Q3960A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet 1500 · 1500L · 1500LXi · 2500 · 2500L · 2500SE · 2500N · 2500TN · 2550L · 2550LN · 2550N · 2820 · 2840	Черный	5000
003R99719	C9701A/Q3961A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet 1500 · 1500L · 1500LXi · 2500 · 2500L · 2500SE · 2500N · 2500TN · 2550L · 2550LN · 2550N · 2820 · 2840	Голубой	4000
003R99718	C9702A/Q3962A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet 1500 · 1500L · 1500LXi · 2500 · 2500L · 2500SE · 2500N · 2500TN · 2550L · 2550LN · 2550N · 2820 · 2840	Желтый	4000
003R99717	C9703A/Q3963A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet 1500 · 1500L · 1500LXi · 2500 · 2500L · 2500SE · 2500N · 2500TN · 2550L · 2550LN · 2550N · 2820 · 2840	Пурпурный	4000
003R99618	C9720A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet 4600 · 4600DN · 4600DTN · 4600HDN · 4600N · 4650N · 4650DN · 4650DTN · 4650HDN	Черный	9000
003R99619	C9721A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet 4600 · 4600DN · 4600DTN · 4600HDN · 4600N · 4650N · 4650DN · 4650DTN · 4650HDN	Голубой	8000
003R99620	C9722A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet 4600 · 4600DN · 4600DTN · 4600HDN · 4600N · 4650N · 4650DN · 4650DTN · 4650HDN	Желтый	8000
003R99621	C9723A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet 4600 · 4600DN · 4600DTN · 4600HDN · 4600N · 4650N · 4650DN · 4650DTN · 4650HDN	Пурпурный	8000
003R99721	C9730A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet 5500 · 5500N · 5500DN · 5500DTN · 5500HDN · 5550DN · 5550DTHN · 5550 · 5550DTN · 5550HDN · 5550N	Черный	13000
003R99722	C9731A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet 5500 · 5500N · 5500DN · 5500DTN · 5500HDN · 5550DN · 5550DTHN · 5550 · 5550DTN · 5550HDN · 5550N	Голубой	12000
003R99723	C9732A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet 5500 · 5500N · 5500DN · 5500DTN · 5500HDN · 5550DN · 5550DTHN · 5550 · 5550DTN · 5550HDN · 5550N	Желтый	12000
003R99724	C9733A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet 5500 · 5500N · 5500DN · 5500DTN · 5500HDN · 5550DN · 5550DTHN · 5550 · 5550DTN · 5550HDN · 5550N	Пурпурный	12000
106R02138	CB380A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet CP6015DN · CP6015N · CP6015XH	Черный	16500
106R02139	CB381A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet CP6015DN · CP6015N · CP6015XH · CM6030 MFP · CM6030F MFP · CM6040 MFP · CM6040F MFP	Голубой	21000
106R02140	CB382A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet CP6015DN · CP6015N · CP6015XH · CM6030 MFP · CM6030F MFP · CM6040 MFP · CM6040F MFP	Желтый	21000
106R02141	CB383A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet CP6015DN · CP6015N · CP6015XH · CM6030 MFP · CM6030F MFP · CM6040 MFP · CM6040F MFP	Пурпурный	21000

006R03342	CB390A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet CM6030 MFP · CM6030F MFP · CM6040 MFP · CM6040F MFP	Черный	19500
003R99732	CB400A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet CP4005 · CP4005DN · CP4005N	Черный	7500
003R99733	CB401A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet CP4005 · CP4005DN · CP4005N	Голубой	7500
003R99734	CB402A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet CP4005 · CP4005DN · CP4005N	Желтый	7500
003R99735	CB403A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet CP4005 · CP4005DN · CP4005N	Пурпурный	7500
003R99786	CB540A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet CM1312 MFP · CM1312 NFI MFP; CP1210 Series · CP1213 · CP1215 · CP1217 · CP1510 Series · CP1515N · CP1518N	Черный	2200
003R99789	CB541A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet CM1312 MFP · CM1312 NFI MFP; CP1210 Series · CP1213 · CP1215 · CP1217 · CP1510 Series · CP1515N · CP1518N	Голубой	1400
003R99787	CB542A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet CM1312 MFP · CM1312 NFI MFP; CP1210 Series · CP1213 · CP1215 · CP1217 · CP1510 Series · CP1515N · CP1518N	Желтый	1400
003R99788	CB543A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet CM1312 MFP · CM1312 NFI MFP; CP1210 Series · CP1213 · CP1215 · CP1217 · CP1510 Series · CP1515N · CP1518N	Пурпурный	1400
106R01583	CE250A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet CP3525X · CP3525N · CP3525DN · CM3530FS MFP · CM3530 MFP	Черный	5000
106R02137	CE250X	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet CP3525X · CP3525N · CP3525DN · CM3530FS MFP · CM3530 MFP	Черный	10500
106R01584	CE251A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet CP3525X · CP3525N · CP3525DN · CM3530FS MFP · CM3530 MFP	Голубой	7000
106R01585	CE252A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet CP3525X · CP3525N · CP3525DN · CM3530FS MFP · CM3530 MFP	Желтый	7000
106R01586	CE253A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet CP3525X · CP3525N · CP3525DN · CM3530FS MFP · CM3530 MFP	Пурпурный	7000
106R02185	CE260A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet CP4025DN · CP4025N · CP4525DN · CP4525N · CP4525XH; CM4540 MFP · CM4540F MFP · CM4540FSKM MFP	Черный	8500
106R02220	CE260X	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet CP4525DN · CP4525N · CP4525XH	Черный	17000
106R02217	CE261A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet CP4025DN · CP4025N · CP4525DN · CP4525N · CP4525XH	Голубой	11000
106R02219	CE262A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet CP4025DN · CP4025N · CP4525DN · CP4525N · CP4525XH	Желтый	11000
106R02218	CE263A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet CP4025DN · CP4025N · CP4525DN · CP4525N · CP4525XH	Пурпурный	11000
006R03004	CE264X	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet CM4540 MFP · CM4540F MFP · CM4540FSKM MFP	Черный	17000
106R02265	CE270A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet CP5525DN · CP5525N · CP5525XH; M750N · M750DN · M750XH	Черный	13500
106R02266	CE271A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet CP5525DN · CP5525N · CP5525XH; M750N · M750DN · M750XH	Голубой	15000
106R02267	CE272A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet CP5525DN · CP5525N · CP5525XH; M750N · M750DN · M750XH	Желтый	15000
106R02268	CE273A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet CP5525DN · CP5525N · CP5525XH; M750N · M750DN · M750XH	Пурпурный	15000
106R02257	CE310A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet CP1025 · CP1025NW; 100 M175A MFP · 100 M175NW MFP; M275	Черный	1200
106R02258	CE311A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet CP1025 · CP1025NW; 100 M175A MFP · 100 M175NW MFP; M275	Голубой	1000
106R02259	CE312A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet CP1025 · CP1025NW; 100 M175A MFP · 100 M175NW MFP; M275	Желтый	1000
106R02260	CE313A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet CP1025 · CP1025NW; 100 M175A MFP · 100 M175NW MFP; M275	Пурпурный	1000
106R02221	CE320A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet CP1525N · CP1525NW · CM1415FN · CM1415FNW	Черный	2000
106R02223	CE321A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet CP1525N · CP1525NW · CM1415FN · CM1415FNW	Голубой	1300
106R02224	CE322A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet CP1525N · CP1525NW · CM1415FN · CM1415FNW	Желтый	1300
106R02222	CE323A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet CP1525N · CP1525NW · CM1415FN · CM1415FNW	Пурпурный	1300
006R03214	CE340A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet M775 MFP · M775DN MFP · M775F MFP · M775Z MFP · M775Z+ MFP	Черный	13500
006R03215	CE341A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet M775 MFP · M775DN MFP · M775F MFP · M775Z MFP · M775Z+ MFP	Голубой	16000
006R03216	CE342A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet M775 MFP · M775DN MFP · M775F MFP · M775Z MFP · M775Z+ MFP	Желтый	16000
006R03217	CE343A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet M775 MFP · M775DN MFP · M775F MFP · M775Z MFP · M775Z+ MFP	Пурпурный	16000
006R03012	CE400A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet M551DN · M551N · M551XH · M570DN MFP · M570DW MFP · M575C MFP · M575DN MFP · M575F MFP	Черный	5500

006R03008	CE400X	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet M551DN · M551N · M551XH · M570DN MFP · M570DW MFP · M575C MFP · M575DN MFP · M575F MFP	Черный	11000
006R03009	CE401A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet M551DN · M551N · M551XH · M570DN MFP · M570DW MFP · M575C MFP · M575DN MFP · M575F MFP	Голубой	6000
006R03011	CE402A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet M551DN · M551N · M551XH · M570DN MFP · M570DW MFP · M575C MFP · M575DN MFP · M575F MFP	Желтый	6000
006R03010	CE403A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet M551DN · M551N · M551XH · M570DN MFP · M570DW MFP · M575C MFP · M575DN MFP · M575F MFP	Пурпурный	6000
106R02261	CE740A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet CP5225 · CP5225DN · CP5225N	Черный	7000
106R02262	CE741A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet CP5225 · CP5225DN · CP5225N	Голубой	7300
106R02263	CE742A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet CP5225 · CP5225DN · CP5225N	Желтый	7300
106R02264	CE743A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet CP5225 · CP5225DN · CP5225N	Пурпурный	7300
006R03005	CF031A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet CM4540 MFP · CM4540F MFP · CM4540FSKM MFP	Голубой	12500
006R03007	CF032A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet CM4540 MFP · CM4540F MFP · CM4540FSKM MFP	Желтый	12500
006R03006	CF033A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet CM4540 MFP · CM4540F MFP · CM4540FSKM MFP	Пурпурный	12500
006R03180	CF210A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet M251N · M251NW; M276N MFP · M276NW MFP	Черный	1600
006R03181	CF210X	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet M251N · M251NW; M276N MFP · M276NW MFP	Черный	2400
006R03182	CF211A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet M251N · M251NW; M276N MFP · M276NW MFP	Голубой	1800
006R03184	CF212A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet M251N · M251NW; M276N MFP · M276NW MFP	Желтый	1800
006R03183	CF213A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet M251N · M251NW; M276N MFP · M276NW MFP	Пурпурный	1800
006R03338	CF300A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet Enterprise flow M 880 Z Plus · M 880 Z; MFP M 880 Z Plus NFC	Черный	29500
006R03339	CF301A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet Enterprise flow M 880 Z Plus · M 880 Z; MFP M 880 Z Plus NFC	Голубой	32000
006R03340	CF302A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet Enterprise flow M 880 Z Plus · M 880 Z; MFP M 880 Z Plus NFC	Желтый	32000
006R03341	CF303A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet Enterprise flow M 880 Z Plus · M 880 Z; MFP M 880 Z Plus NFC	Пурпурный	32000
006R03343	CF310A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet Enterprise M 855 DN · M 855 XH · M 855 X plus · M 855 X plus NFC	Черный	29000
006R03344	CF311A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet Enterprise M 855 DN · M 855 XH · M 855 X plus · M 855 X plus NFC	Голубой	31500
006R03345	CF312A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet Enterprise M 855 DN · M 855 XH · M 855 X plus · M 855 X plus NFC	Желтый	31500
006R03346	CF313A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet Enterprise M 855 DN · M 855 XH · M 855 X plus · M 855 X plus NFC	Пурпурный	31500
006R03257	CF320A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet Enterprise M651N · M651DN · M651XH; MFP M680DN · M680F · Flow M680Z	Черный	11500
006R03331	CF320X	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet Enterprise MFP M680dn · MFP M680f · Flow MFP M680z	Черный	21000
006R03332	CF321A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet Enterprise MFP M680dn · MFP M680f · Flow MFP M680z	Голубой	16500
006R03333	CF322A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet Enterprise MFP M680dn · MFP M680f · Flow MFP M680z	Желтый	16500
006R03334	CF323A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet Enterprise MFP M680dn · MFP M680f · Flow MFP M680z	Пурпурный	16500
006R03256	CF330X	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet Enterprise M651N · M651DN · M651XH	Черный	20500
006R03258	CF331A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet Enterprise M651N · M651DN · M651XH	Голубой	15000
006R03260	CF332A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet Enterprise M651N · M651DN · M651XH	Желтый	15000
006R03259	CF333A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet Enterprise M651N · M651DN · M651XH	Пурпурный	15000
006R03242	CF350A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet M176N MFP · M177FW MFP	Черный	1300
006R03243	CF351A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet M176N MFP · M177FW MFP	Голубой	1000
006R03244	CF352A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet M176N MFP · M177FW MFP	Желтый	1000
006R03245	CF353A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet M176N MFP · M177FW MFP	Пурпурный	1000
006R03251	CF380A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet M476DN MFP · M476DW MFP · M476NW MFP	Черный	2400
006R03252	CF380X	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet M476DN MFP · M476DW MFP · M476NW MFP	Черный	4400
006R03253	CF381A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet M476DN MFP · M476DW MFP · M476NW MFP	Голубой	2700

006R03254	CF382A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet M476DN MFP · M476DW MFP · M476NW MFP	Желтый	2700
006R03255	CF383A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet M476DN MFP · M476DW MFP · M476NW MFP	Пурпурный	2700
003R99634	Q2670A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet 3500 · 3500N · 3550 · 3550N · 3700 · 3700DN · 3700DTN · 3700N	Черный	6000
003R99626	Q2671A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet 3500 · 3500N · 3550 · 3550N	Голубой	4000
003R99625	Q2672A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet 3500 · 3500N · 3550 · 3550N	Желтый	4000
003R99624	Q2673A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet 3500 · 3500N · 3550 · 3550N	Пурпурный	4000
003R99637	Q2681A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet 3700 · 3700DN · 3700DTN · 3700N	Голубой	6000
003R99636	Q2682A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet 3700 · 3700DN · 3700DTN · 3700N	Желтый	6000
003R99635	Q2683A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet 3700 · 3700DN · 3700DTN · 3700N	Пурпурный	6000
003R99736	Q5950A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet 4700 · 4700DN · 4700DTN · 4700N · 4700PH+	Черный	11000
003R99737	Q5951A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet 4700 · 4700DN · 4700DTN · 4700N · 4700PH+	Голубой	10000
003R99738	Q5952A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet 4700 · 4700DN · 4700DTN · 4700N · 4700PH+	Желтый	10000
003R99739	Q5953A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet 4700 · 4700DN · 4700DTN · 4700N · 4700PH+	Пурпурный	10000
003R99768	Q6000A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet 1600 · 2600N · 2605DN · 2605DTN; CM1015MFP · CM1017MFP	Черный	2500
003R99769	Q6001A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet 1600 · 2600N · 2605DN · 2605DTN; CM1015MFP · CM1017MFP	Голубой	2000
003R99770	Q6002A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet 1600 · 2600N · 2605DN · 2605DTN; CM1015MFP · CM1017MFP	Желтый	2000
003R99771	Q6003A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet 1600 · 2600N · 2605DN · 2605DTN; CM1015MFP · CM1017MFP	Пурпурный	2000
006R03117	Q6460A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet 4730 MFP · 4730X MFP · 4730XM MFP · 4730XS MFP · CM4730 MFP · CM4730F MFP · CM4730FM MFP · CM4730FSK MFP	Черный	12000
006R03118	Q6461A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet 4730 MFP · 4730X MFP · 4730XM MFP · 4730XS MFP · CM4730 MFP · CM4730F MFP · CM4730FM MFP · CM4730FSK MFP	Голубой	12000
006R03120	Q6462A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet 4730 MFP · 4730X MFP · 4730XM MFP · 4730XS MFP · CM4730 MFP · CM4730F MFP · CM4730FM MFP · CM4730FSK MFP	Желтый	12000
006R03119	Q6463A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet 4730 MFP · 4730X MFP · 4730XM MFP · 4730XS MFP · CM4730 MFP · CM4730F MFP · CM4730FM MFP · CM4730FSK MFP	Пурпурный	12000
003R99759	Q6470A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet 3600 · 3600DN · 3600N · 3800 · 3800DN · 3800DTN · 3800N; CP3505 · CP3505DN · CP3505N · CP3505x	Черный	6000
003R99752	Q6471A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet 3600 · 3600DN · 3600N	Голубой	4000
003R99753	Q6472A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet 3600 · 3600DN · 3600N	Желтый	4000
003R99754	Q6473A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet 3600 · 3600DN · 3600N	Пурпурный	4000
003R99755	Q7560A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet 2700 · 2700N · 3000 · 3000DN · 3000DTN · 3000N	Черный	6500
003R99756	Q7561A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet 2700 · 2700N · 3000 · 3000DN · 3000DTN · 3000N	Голубой	3500
003R99757	Q7562A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet 2700 · 2700N · 3000 · 3000DN · 3000DTN · 3000N	Желтый	3500
003R99758	Q7563A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet 2700 · 2700N · 3000 · 3000DN · 3000DTN · 3000N	Пурпурный	3500
003R99760	Q7581A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet 3800 · 3800DN · 3800DTN · 3800N; CP3505 · CP3505DN · CP3505N · CP3505x	Голубой	6000
003R99761	Q7582A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet 3800 · 3800DN · 3800DTN · 3800N; CP3505 · CP3505DN · CP3505N · CP3505x	Желтый	6000
003R99762	Q7583A	HP®	Восстановленный	HP® Color LaserJet 3800 · 3800DN · 3800DTN · 3800N; CP3505 · CP3505DN · CP3505N · CP3505x	Пурпурный	6000
006R03386	CB384A	HP®	Фотобарабан	HP® Color LaserJet CP6015DE · CP6015DN · CP6015N · CP6015X · CP6015XH; CM6030 MFP · CM6030F MFP · CM6040 MFP · CM6040F MFP	Черный	35000
006R03387	CB385A	HP®	Фотобарабан	HP® Color LaserJet CP6015DE · CP6015DN · CP6015N · CP6015X · CP6015XH; CM6030 MFP · CM6030F MFP · CM6040 MFP · CM6040F MFP	Голубой	35000
006R03388	CB386A	HP®	Фотобарабан	HP® Color LaserJet CP6015DE · CP6015DN · CP6015N · CP6015X · CP6015XH; CM6030 MFP · CM6030F MFP · CM6040 MFP · CM6040F MFP	Желтый	35000
006R03389	CB387A	HP®	Фотобарабан	HP® Color LaserJet CP6015DE · CP6015DN · CP6015N · CP6015X · CP6015XH; CM6030 MFP · CM6030F MFP · CM6040 MFP · CM6040F MFP	Пурпурный	35000
006R03473	CF358A	HP®	Фотобарабан	HP® Color LaserJet Enterprise M855 DN · M855 X plus · M855 X plus NFC · M855 XH; flow M880 Z plus · flow M880 Z; MFP M880 Z plus NFC	Черный	30000

006R03474	CF359A	HP®	Фотобарабан	HP® Color LaserJet Enterprise M855 DN · M855 X plus · M855 X plus NFC · M855 XH; flow M880 Z plus · flow M880 Z; MFP M880 Z plus NFC	Голубой	30000
006R03476	CF365A	HP®	Фотобарабан	HP® Color LaserJet Enterprise M855 DN · M855 X plus · M855 X plus NFC · M855 XH; flow M880 Z plus · flow M880 Z; MFP M880 Z plus NFC	Пурпурный	30000
006R03475	CF364A	HP®	Фотобарабан	HP® Color LaserJet Enterprise M855 DN · M855 X plus · M855 X plus NFC · M855 XH; flow M880 Z plus · flow M880 Z; MFP M880 Z plus NFC	Желтый	30000
003R99772	TK-110	Кюсера®	Восстановленный	Кюсера® FS-720 · 820 · 920 · 1016MFP · 1116MFP	Черный	6000
006R03308	TK-1140	Кюсера®	Восстановленный	Кюсера® FS-1035MFP · 1035MFP DP · 1135 MFP; ECOSYS M2035DN MFP · M2535DN MFP	Черный	7200
003R99773	TK-120	Кюсера®	Восстановленный	Кюсера® FS-1030D · 1030DN	Черный	7200
003R99783	TK-130	Кюсера®	Восстановленный	Кюсера® FS-1300D	Черный	7200
003R99784	TK-140	Кюсера®	Восстановленный	Кюсера® FS-1100 · 1100N	Черный	4000
006R03121	TK-160	Кюсера®	Восстановленный	Кюсера® FS-1120D · 1120DN	Черный	2500
003R99744	TK-17	Кюсера®	Восстановленный	Кюсера® FS-1000 · 1000+ · 1010 · 1050	Черный	6000
006R03122	TK-170	Кюсера®	Восстановленный	Кюсера® FS-1320D · 1320DN · 1370DN; Ecosys P2135DN	Черный	7200
006R03479	TK-170-XXL	Кюсера®	Восстановленный	Кюсера® FS-1320D · 1320DN · 1370DN; Ecosys P2135DN	Черный	14000
003R99745	TK-18	Кюсера®	Восстановленный	Кюсера® FS-1018MFP · 1020 · 1020D · 1118MFP	Черный	7200
003R99774	TK-310	Кюсера®	Восстановленный	Кюсера® FS-2000 · 2000DN · 2000DTN	Черный	12000
006R03354	TK-3100	Кюсера®	Восстановленный	Кюсера® FS-2100D · 2100DN; Ecosys M3040DN · M3540DN	Черный	12500
006R03384	TK-3110	Кюсера®	Восстановленный	Кюсера® FS-4100 DN	Черный	15500
006R03385	TK-3130	Кюсера®	Восстановленный	Кюсера® FS-4200DN · 4300DN; Ecosys M3550IDN · M3560IDN	Черный	25000
003R99775	TK-320	Кюсера®	Восстановленный	Кюсера® FS-3900 · 3900DN · 3900DTN	Черный	15000
003R99776	TK-330	Кюсера®	Восстановленный	Кюсера® FS-4000DN · 4000DTN	Черный	20000
006R03231	TK-340	Кюсера®	Восстановленный	Кюсера® FS-2020D · 2020DN	Черный	12000
006R03123	TK-350	Кюсера®	Восстановленный	Кюсера® FS-3920D · 3920DN; 3040MFP · 3040MFP+ · 3140MFP · 3140MFP+ · 3540MFP · 3640MFP	Черный	15000
006R03124	TK-360	Кюсера®	Восстановленный	Кюсера® FS-4020DN	Черный	20000
006R03174	TK-435	Кюсера®	Восстановленный	Кюсера® TASKalfa 180 · 181 · 220 · 221	Черный	15000
006R03175	TK-450	Кюсера®	Восстановленный	Кюсера® FS-6970DN	Черный	15000
003R99747	TK-55	Кюсера®	Восстановленный	Кюсера® FS-1920 · 1920D · 1920N · 1920DN	Черный	15000
003R99749	TK-65	Кюсера®	Восстановленный	Кюсера® FS-3820 · 3820N · 3820DN · 3830 · 3830N · 3830DN	Черный	20000
006R03232	TK-655	Кюсера®	Восстановленный	Кюсера® KM-6030 · 8030	Черный	47000
006R03176	TK-675	Кюсера®	Восстановленный	Кюсера® KM-2540 · 2560 · 3040 · 3060	Черный	20000
006R03177	TK-685	Кюсера®	Восстановленный	Кюсера® TASKalfa 300I	Черный	20000
003R99750	TK-70	Кюсера®	Восстановленный	Кюсера® FS-9100DN · 9120DN · 9500DN · 9520DN	Черный	40000
003R99785	TK-710	Кюсера®	Восстановленный	Кюсера® FS-9130 · 9530	Черный	40000
006R03267	TK-715	Кюсера®	Восстановленный	Кюсера® KM-3050 · KM-4050 · KM-5050	Черный	34000
006R03480	TK-7105	Кюсера®	Восстановленный	Кюсера® TASKalfa 3010 i	Черный	20000
006R03481	TK-7205	Кюсера®	Восстановленный	Кюсера® TASKalfa 3510 i	Черный	35000
006R03224	TK-560C	Кюсера®	Восстановленный	Кюсера® FS-C5300DN · C5350DN	Голубой	10000
006R03223	TK-560K	Кюсера®	Восстановленный	Кюсера® FS-C5300DN · C5350DN	Черный	12000
006R03225	TK-560M	Кюсера®	Восстановленный	Кюсера® FS-C5300DN · C5350DN	Пурпурный	10000
006R03226	TK-560Y	Кюсера®	Восстановленный	Кюсера® FS-C5300DN · C5350DN	Желтый	10000
006R03310	TK-580C	Кюсера®	Восстановленный	Кюсера® FS-C5150 DN	Голубой	2800
006R03309	TK-580K	Кюсера®	Восстановленный	Кюсера® FS-C5150 DN	Черный	3500
006R03311	TK-580M	Кюсера®	Восстановленный	Кюсера® FS-C5150 DN	Пурпурный	2800
006R03312	TK-580Y	Кюсера®	Восстановленный	Кюсера® FS-C5150 DN	Желтый	2800
006R03228	TK-590C	Кюсера®	Восстановленный	Кюсера® FS-C5250DN; FS-C2026 MFP · C2026 MFP PLUS · C2126 MFP · C2126 MFP PLUS · C2526 MFP · C2626 MFP; ECOSYS M6026CDN · M6526CDN	Голубой	5000
006R03227	TK-590K	Кюсера®	Восстановленный	Кюсера® FS-C5250DN; FS-C2026 MFP · C2026 MFP PLUS · C2126 MFP · C2126 MFP PLUS · C2526 MFP · C2626 MFP; ECOSYS M6026CDN · M6526CDN	Черный	7000

006R03229	TK-590M	Kyocera®	Восстановленный	Kyocera® FS-C5250DN; FS-C2026 MFP · C2026 MFP PLUS · C2126 MFP · C2126 MFP PLUS · C2526 MFP · C2626 MFP; ECOSYS M6026CDN · M6526CDN	Пурпурный	5000
006R03230	TK-590Y	Kyocera®	Восстановленный	Kyocera® FS-C5250DN; FS-C2026 MFP · C2026 MFP PLUS · C2126 MFP · C2126 MFP PLUS · C2526 MFP · C2626 MFP; ECOSYS M6026CDN · M6526CDN	Желтый	5000
006R03353	C725	Canon®	Восстановленный	Canon® I-Sensys LBP-6000 · LBP-6020 · LBP-6020 B · LBP-6030 · LBP-6030 B · LBP-6030 W · LBP-6000 B; MF 3010	Черный	1600
006R03221	FX10	Canon®	Восстановленный	Canon® Fax L95 · L100 · L120 · L140 · L160; I-Sensys MF4010 · MF4120 · MF4140 · MF4150 · MF4270 · MF4320D · MF4330D · MF4340D · MF4350D · MF4370DN · MF4380DN · MF4660PL · MF4690PL; PC-D440 · D450	Черный	2000
006R03222	FX3	Canon®	Восстановленный	Canon® Fax L3500IF · L4000 · L4000IF · L4500IF · L200 · L250 · L260I · L280 · L300 · L350 · L360; MultiPASS L6000 MFP · L60 MFP · L90 MFP	Черный	2700
006R03139	FX8	Canon®	Восстановленный	Canon® Fax L380 · L400 · PCD320 · PCD340	Черный	3500
006R03407	716Bk	Canon®	Восстановленный	Canon® I-Sensys LBP-5050 · LBP-5050N; MF-8030CN · MF-8040CN · MF-8050CN · MF-8080CW	Черный	2300
006R03406	716C	Canon®	Восстановленный	Canon® I-Sensys LBP-5050 · LBP-5050N; MF-8030CN · MF-8040CN · MF-8050CN · MF-8080CW	Голубой	1500
006R03405	716M	Canon®	Восстановленный	Canon® I-Sensys LBP-5050 · LBP-5050N; MF-8030CN · MF-8040CN · MF-8050CN · MF-8080CW	Пурпурный	1500
006R03404	716Y	Canon®	Восстановленный	Canon® I-Sensys LBP-5050 · LBP-5050N; MF-8030CN · MF-8040CN · MF-8050CN · MF-8080CW	Желтый	1500
006R03411	718Bk	Canon®	Восстановленный	Canon® I-Sensys LBP-7200CDN · LBP-7210CDN · LBP-7660CDN · LBP-7680CX; MF-724CDW · MF-728CDW · MF-729CX · MF-8330CDN · MF-8340CDN · MF-8350CDN · MF-8360CDN · MF-8380CDW · MF-8540CDN · MF-8550CDN · MF-8580CDW	Черный	3400
006R03410	718C	Canon®	Восстановленный	Canon® I-Sensys LBP-7200CDN · LBP-7210CDN · LBP-7660CDN · LBP-7680CX; MF-724CDW · MF-728CDW · MF-729CX · MF-8330CDN · MF-8340CDN · MF-8350CDN · MF-8360CDN · MF-8380CDW · MF-8540CDN · MF-8550CDN · MF-8580CDW	Голубой	2900
006R03409	718M	Canon®	Восстановленный	Canon® I-Sensys LBP-7200CDN · LBP-7210CDN · LBP-7660CDN · LBP-7680CX; MF-724CDW · MF-728CDW · MF-729CX · MF-8330CDN · MF-8340CDN · MF-8350CDN · MF-8360CDN · MF-8380CDW · MF-8540CDN · MF-8550CDN · MF-8580CDW	Пурпурный	2900
006R03408	718Y	Canon®	Восстановленный	Canon® I-Sensys LBP-7200CDN · LBP-7210CDN · LBP-7660CDN · LBP-7680CX; MF-724CDW · MF-728CDW · MF-729CX · MF-8330CDN · MF-8340CDN · MF-8350CDN · MF-8360CDN · MF-8380CDW · MF-8540CDN · MF-8550CDN · MF-8580CDW	Желтый	2900
006R03352	TN1050	Brother®	Восстановленный	Brother® HL-1110; DCP-1510; MFC-1810	Черный	1000
003R99726	TN2000	Brother®	Восстановленный	Brother® HL-2030 · 2040 · 2070N; MFC-7225N · 7420 · 7820 · 7820N; DCP-7010 · 7025; FAX 2820 · 2920	Черный	2500
003R99779	TN2005	Brother®	Восстановленный	Brother® HL-2035 · 2035R · 2037	Черный	1500
006R03157	TN2010	Brother®	Восстановленный	Brother® HL-2130 · 2132 · 2135W; DCP-7055 · 7055W	Черный	1000
106R02322	TN2110	Brother®	Восстановленный	Brother® HL-2140 · 2150N · 2170W; MFC-7320 · 7340 · 7440N · 7840W; DCP-7030 · 7040 · 7045N	Черный	1500
003R99781	TN2120	Brother®	Восстановленный	Brother® HL-2140 · 2150N · 2170W; MFC-7320 · 7340 · 7440N · 7840W; DCP-7030 · 7040 · 7045N	Черный	2600
106R02634	TN2220	Brother®	Восстановленный	Brother® HL-2240 · 2240D · 2250DN · 2270DW; DCP-7060D · 7065DN; MFC-7360N · MFC-7460DN · MFC-7860DW	Черный	2600
006R03330	TN2320	Brother®	Восстановленный	Brother® HL-L2300D · L2340DW · L2360DN · L2360DW · L2365DW; DCP-L2500 D · L2520 DW · L2540 DN · L2560DW; MFC-L2700 DW · L2700 DN · L2720 DW · L2740 DW · 2740 CW	Черный	2600
003R99703	TN3060	Brother®	Восстановленный	Brother® HL-5130 · 5140 · 5140L · 5150D · 5150DLT · 5170DN · 5170DNLT; MFC8220 · 8440 · 8440LT · 8840D · 8840DN	Черный	6700
003R99727	TN3170	Brother®	Восстановленный	Brother® HL- 5200 · 5240 · 5250 · 5270 · 5280 Series; DCP- 8060 · 8065 Series; MFC8460 · MFC8860 · MFC8670DN · MFC8870DW Series	Черный	7000
106R02319	TN3230	Brother®	Восстановленный	Brother® HL-5340D · 5350DN · 5370DW · 5380DN; DCP 8070D · 8080DN · 8085DN; MFC 8370DN · 8380DN · 8880DN · 8890DW	Черный	3000
106R02320	TN3280	Brother®	Восстановленный	Brother® HL-5340 · 5340D · 5340 DN · 5340 DL · 5350 · 5350 DNLT · 5350DN · 5370 · 5370DW · 5380 · 5380 D · 5380DN; DCP 8070D · 8080DN · 8085DN; MFC 8370DN · 8380DN · 8880DN · 8890DW	Черный	8000

006R03403	TN3330	Brother®	Восстановленный	Brother® HL-5440D · 5450DN · 5450DNT · 5470DW · 6180DW · 6180DWT; DCP-8110DN · 8250DN; MFC-8510DN · 8520DN · 8950DW · 8950DWT	Черный	3000
006R03194	TN3380	Brother®	Восстановленный	Brother® HL-5440D · 5450 · 5450DN · 5450DNT · 5470DW · 5470 DWT · 6180DW · 6180DWT; DCP-8110DN; MFC-8510DN · 8520DN · 8950DW · 8950DWT	Черный	8000
006R03265	TN3390	Brother®	Восстановленный	Brother® HL-6180DW · 6180DWT; DCP-8250DN; MFC-8950DW · 8950DWT	Черный	12000
003R99728	TN4100	Brother®	Восстановленный	Brother® HL-6050 · 6050D · 6050DN	Черный	7500
003R99702	TN5500	Brother®	Восстановленный	Brother® HL-7050 · 7050N	Черный	12000
003R99700	TN6600	Brother®	Восстановленный	Brother® HL-1030 · 1230 · 1240 · 1250 · 1270 · 1270N · 1430 · 1440 · 1450 · 1470N · P2500; MFC-9650 · 9650N · 9660 · 9660N · 9750 · 9760 · 9870 · 9860 · 9880 · 9880N; Fax 4750 · 5750 · 8360P · 8300 Series · 8750P · 8350P	Черный	6000
003R99701	TN7600	Brother®	Восстановленный	Brother® HL-1650 · 1670N · 1850 · 1870N · 5030 · 5040 · 5050 · 5070N; MFC 8420 · 8820D · 8820DN	Черный	6500
003R99704	TN8000	Brother®	Восстановленный	Brother® MFC-9030 · 9070 · 9160 · 9180 · 4800 · 6800 · 9680; DCP-1000; PPF-2800 · 2900	Черный	2200
006R03213	DR-320CL	Brother®	Фотобарабан	Brother® HL-4140CN · 4150CDN · 4570CDW · 4570CDWT; MFC-9460CDN · 9465CDN · 9970CDW; DPC-9055CDN · 9270CDN	Черный	25000
003R99766	DR2000	Brother®	Фотобарабан	Brother® HL-2030 · 2040 · 2070N; MFC-7225N · 7420 · 7820 · 7820N; DCP-7010 · 7025; FAX 2820 · 2920	Черный	12000
003R99780	DR2005	Brother®	Фотобарабан	Brother® HL-2035 · 2035R · 2037	Черный	12000
003R99782	DR2100	Brother®	Фотобарабан	Brother® HL-2140 · 2150N · 2170W; MFC-7320 · 7340 · 7440N · 7840W; DCP-7030 · 7040 · 7045N	Черный	12000
006R03134	DR2200	Brother®	Фотобарабан	Brother® HL-2130 · 2240 · 2240D · 2250DN · 2270DW; DCP-7060D · 7065DN; MFC-7360N · MFC-7460DN · MFC-7860DW	Черный	12000
003R99708	DR3000	Brother®	Фотобарабан	Brother® HL-5130 · 5140 · 5140L · 5150D · 5150DLT · 5170DN · 5170DNLT; MFC8220 · 8440 · 8440LT · 8840D · 8840DN	Черный	20000
003R99767	DR3100	Brother®	Фотобарабан	Brother® HL-5240 · 5240L · 5250DN · 5250DNHY · 5270DN · 5270DN 2DT · 5280DW ; DPC 8060 · 8065DN; MFC-8460N · 8860DN · 8860N · 8870DW	Черный	25000
106R02321	DR3200	Brother®	Фотобарабан	Brother® HL-5340D · 5350DN · 5370DW · 5380DN; DCP 8070D · 8080DN · 8085DN; MFC 8370DN · 8380DN · 8880DN · 8890DW	Черный	25000
006R03266	DR3300	Brother®	Фотобарабан	Brother® HL-5440D · 5450DN · 5450DNT · 5470DW · 6180DW · 6180DWT; DCP-8110DN · 8250DN; MFC-8510DN · 8520DN · 8950DW · 8950DWT	Черный	30000
003R99730	DR4000	Brother®	Фотобарабан	Brother® HL-6050 · 6050D · 6050DN	Черный	30000
003R99707	DR5500	Brother®	Фотобарабан	Brother® HL-7050 · 7050N	Черный	40000
003R99705	DR6000	Brother®	Фотобарабан	Brother® HL-1030 · 1230 · 1240 · 1250 · 1270 · 1270N · 1430 · 1440 · 1450 · 1470N · P2500; MFC-9650 · 9650N · 9660 · 9660N · 9750 · 9760 · 9870 · 9860 · 9880 · 9880N; Fax 4750 · 5750 · 8360P · 8300 Series · 8750P · 8350P	Черный	20000
003R99706	DR7000	Brother®	Фотобарабан	Brother® HL-1650 · 1670N · 1850 · 1870N · 5030 · 5040 · 5050 · 5070N; MFC 8420 · 8820D · 8820DN	Черный	20000
003R99709	DR8000	Brother®	Фотобарабан	Brother® MFC-4800 · 6800 · 9030 · 9070 · 9160 · 9180; DCP-1000; PPF-2800 · 2900; Fax 8070P	Черный	8000
006R03036	TN135BK	Brother®	Восстановленный	Brother® HL-4040CN · 4040CDN · 4050CDN · 4070CDW; DCP 9040CN · 9042CDN · 9045CDN; MFC 9440CN · 9450CDN · 9840CDW	Черный	5000
006R03037	TN135C	Brother®	Восстановленный	Brother® HL-4040CN · 4040CDN · 4050CDN · 4070CDW; DCP 9040CN · 9042CDN · 9045CDN; MFC 9440CN · 9450CDN · 9840CDW	Голубой	4000
006R03038	TN135M	Brother®	Восстановленный	Brother® HL-4040CN · 4040CDN · 4050CDN · 4070CDW; DCP 9040CN · 9042CDN · 9045CDN; MFC 9440CN · 9450CDN · 9840CDW	Пурпурный	4000
006R03039	TN135Y	Brother®	Восстановленный	Brother® HL-4040CN · 4040CDN · 4050CDN · 4070CDW; DCP 9040CN · 9042CDN · 9045CDN; MFC 9440CN · 9450CDN · 9840CDW	Желтый	4000
006R03040	TN230BK	Brother®	Восстановленный	Brother® HL-3040CN · 3070CW; DCP 9010CN; MFC 9320CW · 9120CN	Черный	2200
006R03041	TN230C	Brother®	Восстановленный	Brother® HL-3040CN · 3070CW; DCP 9010CN; MFC 9320CW · 9120CN	Голубой	1400
006R03042	TN230M	Brother®	Восстановленный	Brother® HL-3040CN · 3070CW; DCP 9010CN; MFC 9320CW · 9120CN	Пурпурный	1400
006R03043	TN230Y	Brother®	Восстановленный	Brother® HL-3040CN · 3070CW; DCP 9010CN; MFC 9320CW · 9120CN	Желтый	1400

006R03261	TN241BK	Brother®	Восстановленный	Brother® HL-3140CW · 3150CDW · 3170CDW; DCP-9020CDW · 9015CDW; MFC-9140CDN · 9330CDW · 9340CDW	Черный	2500
006R03262	TN245C	Brother®	Восстановленный	Brother® HL-3140CW · 3150CDW · 3170CDW; DCP-9020CDW · 9015CDW; MFC-9140CDN · 9330CDW · 9340CDW	Голубой	2200
006R03263	TN245M	Brother®	Восстановленный	Brother® HL-3140CW · 3150CDW · 3170CDW; DCP-9020CDW · 9015CDW; MFC-9140CDN · 9330CDW · 9340CDW	Пурпурный	2200
006R03264	TN245Y	Brother®	Восстановленный	Brother® HL-3140CW · 3150CDW · 3170CDW; DCP-9020CDW · 9015CDW; MFC-9140CDN · 9330CDW · 9340CDW	Желтый	2200
006R03326	TN242BK	Brother®	Восстановленный	Brother® HL-3142 CW · 3152 CDW · 3172 CDW; DCP-9022 CDW; MFC-9142 CDN · 9342 CDW · 9332 CDW	Черный	2500
006R03327	TN246C	Brother®	Восстановленный	Brother® HL-3142 CW · 3152 CDW · 3172 CDW; DCP-9022 CDW; MFC-9142 CDN · 9342 CDW · 9332 CDW	Голубой	2200
006R03328	TN246M	Brother®	Восстановленный	Brother® HL-3142 CW · 3152 CDW · 3172 CDW; DCP-9022 CDW; MFC-9142 CDN · 9342 CDW · 9332 CDW	Пурпурный	2200
006R03329	TN246Y	Brother®	Восстановленный	Brother® HL-3142 CW · 3152 CDW · 3172 CDW; DCP-9022 CDW; MFC-9142 CDN · 9342 CDW · 9332 CDW	Желтый	2200
006R03044	TN325BK	Brother®	Восстановленный	Brother® HL-4140CN · 4150CDN · 4570CDW · 4570CDWT; DCP 9055CDN · 9270CDN; MFC 9460CDN · 9465CDN · 9970CDW	Черный	4000
006R03045	TN325C	Brother®	Восстановленный	Brother® HL-4140CN · 4150CDN · 4570CDW · 4570CDWT; DCP 9055CDN · 9270CDN; MFC 9460CDN · 9465CDN · 9970CDW	Голубой	3500
006R03046	TN325M	Brother®	Восстановленный	Brother® HL-4140CN · 4150CDN · 4570CDW · 4570CDWT; DCP 9055CDN · 9270CDN; MFC 9460CDN · 9465CDN · 9970CDW	Пурпурный	3500
006R03047	TN325Y	Brother®	Восстановленный	Brother® HL-4140CN · 4150CDN · 4570CDW · 4570CDWT; DCP 9055CDN · 9270CDN; MFC 9460CDN · 9465CDN · 9970CDW	Желтый	3500
006R03395	TN326BK	Brother®	Восстановленный	Brother® HL-L8250 CDN · L8350 CDW; DCP-L8400 CDN · L8450 CDW; MFC-L8650 CDW · L8850 CDW	Черный	4000
006R03396	TN326C	Brother®	Восстановленный	Brother® HL-L8250 CDN · L8350 CDW; DCP-L8400 CDN · L8450 CDW; MFC-L8650 CDW · L8850 CDW	Голубой	3500
006R03397	TN326M	Brother®	Восстановленный	Brother® HL-L8250 CDN · L8350 CDW; DCP-L8400 CDN · L8450 CDW; MFC-L8650 CDW · L8850 CDW	Пурпурный	3500
006R03398	TN326Y	Brother®	Восстановленный	Brother® HL-L8250 CDN · L8350 CDW; DCP-L8400 CDN · L8450 CDW; MFC-L8650 CDW · L8850 CDW	Желтый	3500
006R03048	TN328BK	Brother®	Восстановленный	Brother® HL-4570CDW · 4570CDWT; DCP 9270CDN; MFC 9970CDW	Черный	6000
006R03049	TN328C	Brother®	Восстановленный	Brother® HL-4570CDW · 4570CDWT; DCP 9270CDN; MFC 9970CDW	Голубой	6000
006R03050	TN328M	Brother®	Восстановленный	Brother® HL-4570CDW · 4570CDWT; DCP 9270CDN; MFC 9970CDW	Пурпурный	6000
006R03051	TN328Y	Brother®	Восстановленный	Brother® HL-4570CDW · 4570CDWT; DCP 9270CDN; MFC 9970CDW	Желтый	6000
006R03399	TN329BK	Brother®	Восстановленный	Brother® HL-L8350 CDW; DCP-L8450 CDW; MFC-L8850 CDW	Черный	6000
006R03400	TN329C	Brother®	Восстановленный	Brother® HL-L8350 CDW; DCP-L8450 CDW; MFC-L8850 CDW	Голубой	6000
006R03401	TN329M	Brother®	Восстановленный	Brother® HL-L8350 CDW; DCP-L8450 CDW; MFC-L8850 CDW	Пурпурный	6000
006R03402	TN329Y	Brother®	Восстановленный	Brother® HL-L8350 CDW; DCP-L8450 CDW; MFC-L8850 CDW	Желтый	6000

Права на товарные знаки HP®, LaserJet принадлежат HP Inc.
Права на товарные знаки Kyocera®, TASKalfa, ECOSYS принадлежат Kyocera Corporation.
Права на товарные знаки Canon®, I-Sensys принадлежат Canon Inc.
Права на товарный знак Brother® принадлежат Brother Industries, Ltd.